Enceinte SONY SRS-XG500



Référence du produit: SONY SRS-XG500
Catégories: Enceintes Portable, Hifi / Audio
Page du produit:
https://www.avi-sintec.com/site/produit/enceinte-sony-srs-xg500/

Description

← Retour à la catégorie
Référence produit : SONY SRS-XG500
Faites la fête
L'enceinte XG500 est conçue pour offrir un son haute qualité partout. Que vous organisiez une fête dans le jardin ou que vous alliez à la plage, une fois chargée, emportez cette enceinte résistante avec vous pour profiter d'un son exceptionnel.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Son
TAILLE DES ENCEINTES: Diamètre des 2 tweeters : 2,5 cm ; Dimension des 2 haut-parleurs X-Balanced (woofers) 11 cm x 11 cm
MODES SONORES: Clear Audio+, technologie Digital Sound Enhancement Engine, LIVE SOUND
Poids et dimensions
DIMENSIONS (L X H X P): 460 x 256 x 215 mm

POIDS: 5.6 kg
Bluetooth®
CODECS PRIS EN CHARGE: SBC, AAC, LDAC
Interface
BORNES D'ENTRÉE ET DE SORTIE: Miniprise stéréo (entrée), USB A (Mass Storage Class), USB A (pour charger la batterie d'un appareil connecté), entrée micro/guitare (φ6,3 mm)
Fonctions générales
AUTONOMIE DE LA BATTERIE: 30 HEURES
ALIMENTATION: Batterie interne rechargeable
RÉSISTANCE À L'EAU : IPX6/6
Fonctions d'économie d'énergie
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE ARRÊT): non disponible
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE VEILLE): 0,5 W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE VEILLE EN RÉSEAU) – BORNES: 1,5 W (Bluetooth) / 1,5 W (ensemble des bornes et réseaux connectés)
MODE VEILLE ACTIVÉ: Après 15 minutes
MODE VEILLE EN RÉSEAU ACTIVÉ - BORNES: Après 15 minutes (Bluetooth®)
COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT POUR RÉSEAU(X) SANS FIL: 1. Installez l'application « Sony | Music Center » sur un smartphone. 2. Connectez le smartphone à l'appareil en Bluetooth. 3. Accédez au menu Setting (Réglage) de Sony | Music Center, puis à Other settings (Autres réglages) - BT Standby (Veille Bluetooth). 4. Sélectionnez « ON » ou « OFF »
Contenu de la boîte: Adaptateur secteur, Cordon d'alimentation secteur